

FORD KM

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- 1.1. Interfejs FORD KM jest zaawansowanym urządzeniem diagnostycznym niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia samochodu.
- 1.2. Firma CCY nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego korzystanie lub nieprawidłowej obsługi urządzenia przez użytkownika.
- 1.3. Urządzenie nie korzysta z zewnętrznych źródeł zasilania - pobiera prąd bezpośrednio z gniazda OBD2 w samochodzie, w związku z tym należy zapewnić naładowany akumulator. Przy dłuższych sesjach pracować na zapalonym silniku lub na podłączonym prostowniku.
- 1.4. W przypadku zaobserwowania uszkodzenia obudowy urządzenia lub przewodów podłączeniowych zabrania się korzystać z urządzenia.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTERFEJSU

2.1. Obsługiwane protokoły komunikacyjne:

- CAN – dla pojazdów 2005-2015

2.2. Parametry produktu:

- Dopuszczalne zasilanie od 10V do 15.5V


2.3. Dostępne funkcje

- Korekta licznika
- Kodowanie kluczy
- Odczyt kodu pin
- Odczyt VIN

3. UŻYTKOWANIE INTERFEJSU FORD KM OBD

3.1. Instalacja sterownika

- Podłącz urządzenie do portu USB.
- Przejdź do menadżera urządzeń zgodnie z instrukcją na niebieskim polu po prawej stronie.
- Znajdź urządzenie widoczne na poniższej grafice.



- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję „aktualizuj oprogramowanie sterownika”.

JAK OTWORZYĆ MENADZER URZĄDZEŃ?

WINDOWS XP – Mój Komputer -> Właściwości -> Sprzęt -> Menadżer urządzeń


WIDNOWS 7 i 8 - Mój Komputer -> Właściwości -> Menadżer Urządzeń

WINDOWS 8.1 i 10 – prawym na menu start -> Menadżer urządzeń


- Następnie „przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika”.
- Klikając przeglądamy wybierz lokalizację folderu ze sterownikami i zaakceptuj.

3.2. Uruchamianie programu i odczyt

- Uruchom aplikację klikając w ikonę jak poniżej:



- Po uruchomieniu programu wybierz zakładkę port (1) i wskaż urządzenie jak poniżej: (Numer COM w nawiasie może być różny od prezentowanego)



- Wybieramy model do podłączenia (2).
- Po wybraniu portu kliknij odczyt „READ” (2)
- Wszystkie pola (4,5) które zostały poprawnie odczytane zostaną wypełnione.
- W polu 6 jeżeli sterownik zapamiętał jakieś wcześniejsze zmiany przebiegu zostaną one wyświetlone.

